

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1

Tema:

Ley de Kirchhoff

Integrantes:


Sanchez Garcia, Meinert

Alonso Escalante, Erick

Bernal Loro, Manuel

Profesor:

Sinchi Yupanqui, Edilberto



Leyes de kirchhoff

1. Objetivos:

El alumno, al finalizar el laboratorio alcanzará los siguientes objetivos:

- Verificar y comprobar experimentalmente las primera y segunda ley de Kirchhoff.
- Aprender a usar las leyes De Kirchhoff en la ingeniería

2. Fundamento teórico

Primera Ley de Kirchhoff

Ley también llamada también **ley de nodos**. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que:

“En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero”

$$\sum_{k=1}^n I_k = I_1 + I_2 + I_3 \dots + I_n = 0$$

Segunda Ley de Kirchhoff

Esta ley llamada también **ley de mallas de Kirchhoff**, dice que:

“En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero”.

$$\sum_{k=1}^n V_k = V_1 + V_2 + V_3 \dots + V_n = 0$$

En resumen, la ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos (Resistores, capacitores, etc.). Es una ley que está relacionada con el campo potencial generado por fuentes de tensión. En este campo potencial, sin importar que componentes electrónicos estén presentes, la ganancia o pérdida de la energía dada por el campo potencial debe ser cero cuando una carga completa un lazo.


3. Instrumentos y materiales

- Un Protoboard
- Resistencias de carbón, de diferentes valores
- Un potenciómetro de 10kohm
- Dos fuentes de alimentación variable DC variable.
- Multímetro digitales
- Cables de conexión

4. Desarrollo del laboratorio


1º Ley de Kirchhoff

1.-implementar el siguiente circuito



2.- Fijar el potenciómetro a $5K\Omega$, $8K\Omega$ y $10K\Omega$ se coloca el amperímetro en serie a cada rama y medir la corriente de cada una de ellas, realizar este proceso para cada valor de potenciómetro, se llena la tabla siguiente.

Como figura el circuito se coloca los amperímetros según las dirección de asignada en la figuras y se obtiene las siguientes lecturas.



Implementación de los amperímetros en el circuitos

Resistencias asignadas	
R1	1.8k Ω
R2	3.9k Ω
R3	330 Ω

Se obtiene las siguientes mediciones.

Mediciones con los amperímetros I_1 , I_2 , I_3 .

Potenciometro(K Ω)	I_1	I_2	I_3	$I_1 + I_2$
P1=5k Ω	-1.03mA	-1.70mA	-2.73mA	-2.73mA
P1=8k Ω	-0.70mA	-1.77mA	-2.48mA	-2.47mA
P1=8.58k Ω	-0.66mA	-1.78mA	-2.45mA	-2.44mA

3.- Se cumple la Ley de corriente? Explique.

Si se cumple, como la primera ley de Kirchhoff, cita que en un nodo la sumatoria de corrientes que sale resulta ser igual a la sumatoria de corrientes que entra al mismo nodo.

2º Ley de Kirchhoff

Del mismo circuito, variar el potenciometro a 5K Ω , 8K Ω y 10K Ω medir con el voltímetro en paralelo a cada elemento y medir la tensión en cada una de ellas, realizar este proceso para valor de potenciometro, se llena la siguiente tabla.

Potenciometro(K Ω)	E1	E2	VR1	VR2	VR3	VP	VP+VR1	VR1+VR2+VR3
P1=5k Ω	10V	12V	4.78V	6.47V	0.55V	5.16V	9.94V	11.80V
P1=8k Ω	10V	12V	4.35V	6.85V	-0.58V	5.24V	9.59V	11.78
P1=8.58k Ω	10V	12V	4.68V	7.91V	-0.67V	4.90V	9.58V	13.20

5.-Se cumple la ley de tensiones? Explique.

Si se cumple, sumando las lecturas de los elementos pasivos resulta ser igual a la fuente dentro del lazo cerrado.

6.-Que función tiene el potenciometro?

Variando el potenciometro varía su resistencia, varía los valores de voltaje y corriente de todo el circuito. Como se sabe que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente, entonces mientras subamos la resistencia del potenciometro baja la corriente del lazo y también el voltaje del potenciometro.

5. Cuestionario

1) ¿Qué leyes de la física se cumplen con las leyes de Kirchhoff?

La ley de Kirchhoff se basa en el principio de la [conservación de la carga](#) donde la carga en coulombs es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundo.

2) Las leyes de Kirchhoff se aplican en toda la clase de redes lineales o no lineales? Justifique su respuesta.


3) ¿Qué son magnitudes, parámetros y variables eléctricas? Definir cada una de ellas.

Existe el Voltio, el amperio, resistencia.

- 4) Comparar los valores teóricos y experimentales, indicando los errores relativos porcentuales.

Cálculos teóricos

Se desarrolla el circuitos por el métodos de mallas



Se plantea el circuito con corrientes I_1 e I_2 , se asume la dirección de las corrientes en sentido horario, se obtiene las siguientes ecuaciones.

$$\begin{aligned} E1 &= (P + R1) * I1 - R1 * I2 \\ -E2 &= -R1 * I1 + (R1 + R2 + R3) * I2 \end{aligned}$$

Se cambia los valores.

$$\begin{aligned} 10v &= (P + 1.8k) * I1 - 1.8k * I2 \\ -12v &= -1.8k * I1 + (1.8k + 3.9k + 330) * I2 \end{aligned}$$

Se realiza los cálculos cambiando el valor P para obtener I_1 y I_2 , se obtiene los siguiente resultados.

Resultado teorico cuando $P=5k\Omega$

$$\begin{aligned} I1 &= 1.025mA \\ I2 &= -1.684mA \end{aligned}$$

Mediciones eléctricas cuando $P=5k\Omega$

$$\begin{aligned} I1 &= -1.03mA \\ I2 &= -1.70mA \end{aligned}$$

Resultado teorico cuando $P=8k\Omega$

$$\begin{aligned} I1 &= 0.693mA \\ I2 &= -1.783mA \end{aligned}$$

Mediciones eléctricas cuando $P=8k\Omega$

$$\begin{aligned} I1 &= -0.70mA \\ I2 &= -1.77mA \end{aligned}$$

Resultado teorico cuando $P=8.58k\Omega$

$$I_1 = 0.652mA$$

$$I_2 = -1.795mA$$

Mediciones eléctricas cuando $P=8.58k\Omega$

$$I_1 = -0.66mA$$

$$I_2 = -1.78mA$$

5) Cual es la utilidad de las leyes de Kirchhoff en la ingeniería

Desde instalaciones eléctricas domiciliarias, revisiones de aparatos eléctricos y electrónicos, complejas redes de distribución eléctrica se puede citar las leyes de Kirchhoff se puede usar la 1ª y 2ª Ley de Kirchhoff.

6. Conclusiones

Se confirma con datos experimentales y resultados teóricos la Ley de Kirchhoff con resultados similares.

A cualquier problema se recurre la ley de Kirchhoff

7. Observaciones y recomendaciones.

Una gran observación, se parecía en cuando se hizo las mediciones eléctricas con el amperímetro con dirección de corriente arbitrariamente, se obtuvo magnitudes negativas, es decir que realmente su dirección de corriente es inversa y se confirmó realmente es cierto por los resultados teóricos.